

Instrukcja montażu łącznika profilu karnisza Errano



Wsuń połowę łącznika w pierwszy profil karnisza



Drugą połowę łącznika wsuń w drugi profil karnisza



Dociśnij profile i w miejscu łączenia zamontuj wspornik

