

Instrukcja montażu łącznika rur karnisza



Wsuń połowę łącznika w pierwszą rurę karnisza



Drugą połowę łącznika wsuń w drugą rurę karnisza



Dociśnij rury i w miejscu łączenia zamontuj wspornik

